

PTF-600 系列 差压式流量计

用户指南

合肥科迈捷智能传感技术有限公司

尊敬的用户:

欢迎使用本公司产品。请在使用前详细阅读本说明书,了解和掌握产品的正确安装和使 用方法,保证仪表的正确安装和使用,使仪表性能达到最佳效果。本公司一贯秉承"用户至 上"的服务宗旨,在仪表的使用过程中遇到任何问题,请与本公司联系。擅自修理或更换零 部件导致仪表功能损害,本公司将不承担任何责任。

销售信息

如果需要购买本产品,您可在办公时间(星期一至五上午8:30~11:50;下午1:00~5:00) 拨打电话咨询本公司销售部。

联系电话: +86-0551-63653542

网 址: <u>www.comatemeter.com</u>

邮 箱: sales@comatemter.com

- 联系地址: 合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D2 楼二层
- 邮 编: 230088

技术支持

购买 PTF600 系列差压式流量计后,如果需要获得本产品的最新信息或者我公司其他产品信息,您可以通过以下方法获取:

- 访问我们的网站: <u>http://www.comatemeter.com</u>
- 拨打公司电话:
 +86-0551-63653542
- 1) 使用 E-mail: sales@ comatemeter.com

合肥科迈捷智能传感技术有限公司

PTF600 系列 差压式流量计

修订历史			
说明书版本	日期	原因	软件版本号
Rev 1.0	2016/03/20	第一次对外发布	V1.0
Rev 1.1	2016/07/20	修改调零方法	V1.1
Rev 1.2	2016/12/08	重新修订	V1.1
Rev 1.3	2017/09/05	修改了安装接线内容	V1.6



目 录

销售信息	2
技术支持	2
1产品概述	6
1.1 检查型号和规格	6
1.2 装箱单	6
1.3 贮存注意事项	7
1.4 在危险区安装注意事项	7
1.5 测量原理	7
2 安装	9
2.1 安装注意事项	9
2.2 流量计在管道上的安装位置	
2.3 流量计插入管道方向的选择:	
2.4 安装步骤:	
3 接线	
3.1 连接流量计适配器	
3.1 连接 KW110M	
3.3 独立接线(与 PLC 等连接):	
3.3.1 一体式接线(无 4~20mA 输出):	
3.3.1 一体式接线(4~20mA 输出):	
3.4 分体式连接方式	21
3.4.1 分体式端子板 RS485 接线	
4 显示	
4.1 一体端显示	22
4.1.1 累积流量的表示	
4.2 分体端显示	24
4.2.1 显示数据的量纲	
4.2.2 按键功能介绍	25
4.2.3 累积流量的表示	
4.2.4 运行状态	26
4.3 一体式 APP 客户端显示	
4.3.1 连接设备	27
5 参数设置	
5.1 蓝牙参数设置	
5.1.1 蓝牙用户设置参数	
5.1.2 蓝牙设置举例	
5.2 分体端参数设置	
5.2.1 码设定	
5.2.2 数设定	
5.3 设置项目说明	34
5.3.1 用户参数	34
5.3.2 用户数设定	

Rev1.3 User's Manual

PTF600 系列 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 差压式流量计 卡套球阀连接流量计的 G1/2"焊接基座.......48 分体式流量计表头......49

_____ 1产品概述

PTF600系列差压式流量计在出厂前必须通过严格检验。

差压式流量计到货后,请您务必检查其外观,确认运输过程中仪表有无损坏。

请参考本章 1.2 内容检查仪表附件。

客户请负责督促相关人员在安装本设备之前阅读、理解并遵守本手册提供的说明和提示。

1.1 检查型号和规格

型号和技术规格可从差压流量计铭牌、出厂校验单上查到,检查该仪表型号和技术规格 是否与所定仪表型号和技术规格一致。



图 1.2 差压一体式显示铭牌

如果产品出现质量问题或者您在使用仪表过程中需要和我公司联系时,请记录仪表的型 号规格和编号,便于我们更迅速的为您服务。

1.2 装箱单

产品到货时,请确认下列物件是否装箱: 差压流量计(一台) G1/2 球阀(1个) 配管(1个) 用户手册

Date:05/09/2017

Rev1.3 User's Manual 产品用户手册(一份) 校验单(一份) 合格证(一份) 快速安装指南(一份) 快速接线指南(一份) 电缆(仅限分体式,用户采购长度)

1.3 贮存注意事项

产品到货后,如果仪表需要存放一段较长的时间,要特别注意以下几点: (1)用原包装箱装好仪表,尽可能保持与出厂前状态一样。

(2)参照以下条件选择存放位置: 不要放在风雨中。 不要置于有振动冲击的地方。 不要打开仪表的表盖,以免受潮影响仪表的正常工作。 环境温度、湿度和大气压力应为:

环境温度: -20~80℃; 相对湿度: 5~100%; 大气压: 86~106Kpa

1.4 在危险区安装注意事项

本设备获准在危险区使用并取得以下认证: 隔爆型: Exd IICT3

1.5 测量原理

充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图 1.2 所示,流速将在节流件处形成 局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大, 产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质 量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多 因素有关,例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小 的流量下产生的压差也是不同的。

PTF600 系列 差压式流量计



图 1.2 孔板附近的流速和压力分布

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{m} &= \frac{C}{\sqrt{1 - \beta^{4}}} \varepsilon \frac{\pi}{4} d^{2} \sqrt{2 \Delta p \rho_{1}} & (4.1) \\ \mathbf{q}_{v} &= \mathbf{q}_{m} / \rho & (4.2) \end{aligned}$$

式中 q_--质量流量, kg/s; q_--体积流量, m³/s; C--流出系数; ε --可膨胀性系数; β --直径比, β=d/D; d--工作条件下节流件的孔径, m; D--工作条件下上游管道内径, m; ΔP--差压, Pa; ρ 1--上游流体密度, kg/m³。

2 安装

2.1 安装注意事项

(1) 环境温度

避免安装在温度变化很大的地方,如果仪表受到强烈的热辐射时,须有隔热通风的措施。

(2) 大气条件

避免把流量计安装在含有腐蚀性气体的环境中,如果一定要安装在这种环境中,则必须 提供通风措施。

(3) 机械振动或冲击

默认情况下,流量计安装管道不应有振动,如有振动,应选择差压引压管分体连接安装。

(4) 差压变送器零点调整

由于管道安装的角度偏差,可能会导致在0流量时,输出微小值,因此需要对差压变送 器进行0点调整,调整的方法见2.4节,步骤5所示。

(5) 差压变送器与分体式转换器匹配

由于出厂时均已对每个分体式转换器与差压变送器进行匹配校准和设置,安装时应仔细 检查差压变送器中的出厂编号和口径与分体式转换器铭牌上的出厂编号与口径是否一致。

(6) 安装管道时应注意事项

- (a) 管道的连接螺栓要拧紧。
- (b) 管道连接处没有渗漏。
- (c) 施加的压力不能大于所规定的最大工作压力。
- (d) 当部件处于受压状态时,不要去拧法兰的安装螺栓。
- (e)测量有害气体时,主要不要吸入该气体。
- (f) 插入式安装连接时,连接处应用密封剂密封连接,防止泄漏。
- (g)插入式安装连接,当管道内部有压力时,应注意防止流量计飞出,建议利用带压安装 工具进行安装。
- (h) 必须按照差压流量计铭牌上提供的口径和对应的管道进行连接,如果口径不一致会导 致流量测量有误!
- (i)管道基座焊好连接好球阀后,插入差压流量计必须要进行调零工作,否则会造成测量 误差。



2.2 流量计在管道上的安装位置



用户手册 Date:05/09/2017









2.3 流量计插入管道方向的选择:

流量计仅允许安 装在水平管道上, 并垂直于管道安 装.			
流量计禁止非垂 直安装于管道上.			

2.4 安装步骤:

	1,	在管道上的安装位置处,垂直于管道中心钻孔,Ø14mm (±0.5 mm).
1、卡套球阀连接(管	2、	去除毛刺尖角,清理焊接处.
道内部无流量时).	3、	将带有外螺纹的焊接基座(件1)垂直焊接到管道上.注意焊接基座(件1)
		内孔与管道上的孔同心,并垂直于管道中心线.







Rev1.3 User's Manual









合肥科迈捷智能传感	技术有限公司	PTF600 系列
		差压式流量计
	1、分体式表头主要是提供	远程安装,通过表头支架(件3)使用U型卡(件
	1) 如图所示固定在直径	圣为68的管子上,也可以通过M6螺钉固定在墙面
	上,如下图所示.表头道	通过松开螺母(件2)任意角度调整后固定.
3、分体式表头		

PTF600 系列 差压式流量计

3 接线

3.1 连接 KW110M





18/49

3.3 独立接线 (与 PLC 等连接):

3.3.1 一体式接线(无 4~20mA 输出):

PTF600 一体式接线使用 5 芯防水雷莫接头进行连接, 雷莫接头 1 脚为直流电源正输入端, 2 脚为电源直流负输入端, 直流电源的输入范围为 16~32V。3, 4 脚为分别为 RS485 通信的 "+"和"一", 5 脚为空脚。防水雷莫接头白色三角标记处对应为 1 脚, 逆时针方向引脚为 2 到 5 脚, 雷莫接头如下图 3.1 所示:



图 3.1 雷莫接头

PTF600 无 4~20mA 输出提供 4 芯电缆线, 4 芯颜色分别为红黑黄绿对应引脚为 V+, V-, A, B。用户单独接线方式如下图 3.2 所示:



图 3.2 4 芯电缆线接线方法

3.3.1 一体式接线(4~20mA 输出):

PTF600 可提供 4~20mA 输出和 RS485 同时输出,但此时一体端不带显示。PTF600 一体端接线使用 6 芯防水雷莫接头进行连接,雷莫接头 1 脚为直流电源正输入端,2 脚为电源直流负输入端,直流电源的输入范围为 16~32V。3,4 脚为分别为 RS485 通信的 "+"和"—",5,6 脚为分别为 "I+"和"I-"。防水雷莫接头白色三角标记处对应为 1 脚,逆时针方向引脚为 2 到 6 脚,雷莫接头如下图 3.3 所示:





图 3.36 芯雷莫接头

RS485 接线



图 3.4 4~20mA 输出 RS485 接线图

三线制 4~20mA 接线



图 3.5 4~20mA 输出 三线制 4~20mA 接线图



3.4 分体式连接方式

流量计使用防水雷莫接头连接,另一头连接到分体显示端。出厂时一体端和分体显示已 经连接完成,如下图 3.7 所示



3.4.1 分体式端子板 RS485 接线

分体式表头端子板示意图如上图 3.8 所示:

端子板上的 V+为直流电源正输入端,V-为直流电源负输入端,直流电源的电压范围为 16V~32V; A、B 为 RS485 通讯端的 "+"和 "-"。



图 3.9 RS485 信号线连接

4 显示

4.1 一体端显示

PTF600 一体式的多功能屏上屏可显示"温度","瞬时流量","压力",下屏显示"累积量" 参数。参数显示单位和用户设置的单位一致。LCD 显示屏如下图 4.1 所示:



LCD 屏分上屏和下屏两部分,下屏固定显示累积量,上屏为主屏显示瞬时流量,温度, 压力,上屏每隔 10 秒进行循环显示流量,温度和压力三个参数,如下图 4.2,4.3,4.4 所示:



图 4.2 瞬时流量显示



图 4.4 压力显示

4.1.1 累积流量的表示

下屏有 6 位数码管,可正常显示小于 999999 的累积量,如果累积量大于 999999,则用 科学计数法表示如下图所示:



图 4.5 科学计数法表示累积量

上图显示累积量为 7.8 乘以 10 的 6 次方。科学计数法表示累积量的有效位为万位。想要完全得到累积量值,需要使用手机 APP 进行访问此流量计。

4.2 分体端显示

PTF600 系列差压流量计具有现场显示和设置功能,能够在其多功能 LCD 显示屏上现场显示各种运行参数。PTF600 系列差压流量计带有三个功能按键,能够对显示内容和运行参数进行设置。

PTF600 系列差压流量计的多功能显示屏可以显示"温度"、"瞬时流量"、"累积流量"等信息。LCD 显示屏如下图 4.6 所示。



图 4.6 LCD 显示屏

LCD 显示屏有三部分显示内容,分为"上屏"、"下屏"和"内容"。上屏为主屏,显示 主变量即瞬时流量,中间第二行显示内容是主变量的单位。下屏为多变量显示屏,可以切换 选择为"温度值"、"压力值"、"累积流量值"、"密度",最下面的第四行显示下屏数值的单 位。流量显示如图 4.7 所示。



图4.7 瞬时流量和累积流量

PTF600 系列差压流量计可以显示"温度"、"压力"、"密度"等内容值,通过按键选择 切换至某一页面,可以保持显示 30 秒,例如在显示温度时,屏幕内容为图 4.8 所示样式。 另外也可通过设置功能码使下屏固定显示某一内容,默认设置为流量累积量。





图 4.8 温度

用户可以设置巡显功能在液晶屏第二行上依次自动切换显示各个参量。

4.2.1 显示数据的量纲

本节对多功能显示屏显示的内容对应的量纲(单位)进行说明。各参量内容如表 4.1 所示。

标题栏	意义	单位
TOTAL	累积流量	$Nm^3, m^3, L, kg 或 t$
TEMP	温度	°C, K, °F
PRES	压力	MPa 或 kPa
DENS	密度	kg/ m^3

表 4.1 显示数据的量纲

4.2.2 按键功能介绍

PTF600系列差压流量计的按键位于液晶显示屏的正上方沿圆周分布,分别在标记为:





<u>合肥科迈捷智能传感技术有限公司</u>	PTF600 系列
	差压式流量计
图 4.9 按键	
正常运行状态时按 键用来切换多功能显示屏的显示内容, 按 🔶	· 键可将显示内容
切换到瞬时量, 」键在正常运行状态不起作用。设置状态时功能定义从	左到右依次为"左
右" ↔ 键、"上下" ↓ 键、"确认" ↓ 键,PTF600 系列差压流量;	十采用三键组合完
成码设定和数设定,具体使用方法将在本手册的下一个章节进行详细介绍	0

4.2.3 累积流量的表示

累积量最大可以计到整数位9位,小数位3位,用下屏分两屏显示。当下屏用一屏计满后,自动分成两屏,通过 ← 键切换显示。高位屏按1000倍显示,并在下屏上亮起"X1000" 字符。比如下图 4.10 所示:



图 4.10 高位部分按 1000 倍显示

此时,若需要看低位部分可以按 键切换。则如图 4.11 所示:



图 4.11 尾数部分

可知,累积量为569864.581千克。

4.2.4 运行状态

PTF600 系列差压流量计根据仪表的使用情况明确划分了运行状态,现场显示型 PTF600 系列差压流量计设计有三种运行状态,分别是:

● 正常运行状态

用户手册		
Date:05/09/2017		
	26140	

Rev1.3 User's Manual ● 仪表设置状态

● 仪表校验状态

正常运行状态下, 仪表的显示界面为本章前部分描述的各种参量, 用户可通过按键切换 显示内容。仪表设置状态指进行仪表相关参数设置, 在进行参数设置的时候, PTF600 系列 差压流量计对于现场流量的热式信号的处理和计算仍然在同步进行, 不会对计量造成影响, 关于设置的内容将在下一章节进行详细表述。

仪表校验状态是在 PTF600 系列差压流量计出厂前进行的校验工作,包括流量校准、温度、压力采集通道 A/D 模块的精度校正,4~20mA 模拟量输出上下限的设定等,每台 PTF600 系列差压流量计在出厂前均已校验完毕,用户无需设置。

4.3 一体式 APP 客户端显示

设备支持 APP 客户端(安卓或者苹果手机)对设备进行数据查询配置等。安卓手机壳 扫描本章下方的二维码进行下载安装。苹果手机可在 APP Store 搜索"科迈捷流量计",搜 索出现本公司的 LOGO 软件选择安装。

4.3.1 连接设备

- 安装本公司提供的流量计客户端软件,必须为安卓 4.2 以上版本,苹果手机为 IOS8.0
 或者更高版本,蓝牙为 BLE4.0 以上,否则无法正确安装。
- 2 用户 APP 软件图标为本公司的 logo。启动软件之前确保蓝牙处于打开状态,并且手机 距离设备不超过 5m。启动软件后搜索周围的蓝牙设备选择"PT6-序列号",如下图 4.12 所示:







图 4.12 搜索设备界面

4.13 所示**:**



图 4.13 手机 APP 显示

手机 APP 显示参数"瞬时流量","温度","压力","差压"和"累积量"。



安卓手机扫二维码可下载本公司手机 APP

5 参数设置

可以通过一体端蓝牙,分体端蓝牙,分体端按键对流量计进行参数设置。

5.1 蓝牙参数设置

手机安装本公司提供的 APP, 打开软件连接对应序列号的流量计,"参数设置"界面如下图 5.1 所示:

仅限紧急呼叫 🛛	\$ 🛜 D 🔲 11:46
く 设置	
₩ 用户设置	>
日 校验设置	>
< 校准设置	>
₩ エ厂设置	>
	<u>~</u>
□····································	
图 5.1 蓝牙参数设	2置界面

设置包括"用户设置""校验设置""校准设置""工厂设置"。出厂时校验设置,校准设置和出厂设置都已经设置完成,用户不需要对其进行设置。用户只需要设置"用户设置"内的相关参数。

5.1.1 蓝牙用户设置参数



PTF600 系列 差压式流量计

			<u>左</u>
设置		密度定值补偿	定值密度(D009 为定值密度)
	流量模式	标况体积	瞬时流量显示为此时标况流
			皇 里
		质量流量	瞬时流量显示为质量流量
		工况流量	瞬时流量显示为此时工况流
			皇
	管段形状	圆形管道	选择管道形状
		方形管道	
	本机设备号	1~99	设置本设备 RS485 的通信设
			备地址
	Modbus 波特		选择本设备 RS485 的通信波
	率		特率
	瞬时流量时间	s ,min ,h ,d	选择瞬时流量的时间单位
	单位		
	瞬时流量体积	Nm^3 , m^3 ,	选择显示体积单位
	单位	NL, L,	
		Cuft,Gal,Impg	
		al	
	瞬时流量的质	Kg,t,lb	选择显示的质量单位
	量单位		
	压力显示单位	Kpa,MPa,bar,	选择压力的单位显示
		psi	
	差压零点调节		差压处于静止状态下,点击
			"差压零点调节",进行零
			点修正。
	温度单位显示	°C, F, K	温度单位显示的选择
目户参数	瞬时流量上限		对应 4~20mA 输出的 20mA
设置			电流
	瞬时流量下限		对应 4~20mA 输出的 4mA
			电流
	标况温度		设置标准状况下的温度,单
			位为℃,出厂为20℃。
	小流量切除		由于存在零点波动的情况,
			设置此参数将小流量进行
			切除,小于此设定值的流量
			都为0。

<u>PTF600 系列</u> 差压式流量计

方形管道-长	用于设置方形管道的长度,
度	单位为 mm
方形管道-宽	用于设置方形管道的宽度,
度	单位为 mm
流量系数	出厂默认为1。
设定密度	"密度补偿类型"设置为
	"定值补偿"时,使用此密
	度参与流量计算。
圆形管道直径	用于设置圆形管道的直径,
	单位为 mm。

5.1.2 蓝牙设置举例

	项目	设定	说明
	密度补偿	定值补偿	"设定密度"项目设定的
	类型		密度参与流量计算
	流量模式	质量流量	显示质量单位
用户功能	瞬时流量	h	时间单位设置为小时
设定	时间单位		
	瞬时流量	Kg	质量单位设置为 Kg
	质量单位		
	管道形状	圆形管道	管道形状设置为圆形管
			道
用户参数	瞬时流量	5000	
设定	上限		
	瞬时流量	0	
	下限		
	圆形管道	150	
	口径		

例:插入式口径150mm,测量空气,密度定值补偿,显示单位kg/h,对应流量0~5000kg/h。

5.2 分体端参数设置

PTF600 系列差压式气体流量计参数设置分为码设定和数设定,码设定包括阻尼时间等; 数设定包括测量管段口径、流量范围、流量系数等。_____

设置状态时功能定义从左到右依次为"左右" 键、"上下" 键、"确认" ↓ 键,

用户手册
Date:05/09/2017

User's Manual

Rev1.3

5.2.1 码设定

在正常运行状态下,先按下 → 键,接着同时按下 → 键,仪表进入码设定状态,如 图 5.2 所示。



图 5.2 进入或退出码设定

显示器上面两位数码显示参数序号,下面两位数码显示该参数的当前功能码,同时当前 设定位闪烁,如图 5.3 所示。



图 5.3 码设定界面

表示进行码地址 01 "密度模式"参数设定,从屏幕可以看到 01 地址的功能码值为 02。 在码设定状态下,通过 → 键进行位选择,用 → 键进行数字累加,以调整功能码地 址。第一次按 → 键设定位会跳转到下屏,此状态下 → 键和 → 键的功能依然为位选择 和数字累加,以设置功能码内容。第二次按 → 键执行数据检查,若设置合理当前数据有效, 若设置有误则修改无效,界面不再闪烁。若要重新进入设定状态,可通过 → 键和 ↓ 键 中的任何一个来实现。界面不闪烁后再按 → 键保存和翻页,翻页即翻到下一个地址页面, 顺序操作即可完成码设定。

退出码设定时同样先按下 → 键,接着同时按下 → 键,仪表即保存本次设定参数并 退出设定状态,进入运行状态。

5.2.2 数设定

在正常运行状态下,先按下 ↓ 键,接着同时按下 🔶 键,	仪表进入数设定状态,如
用户手册	Rev1.3
Date:05/09/2017	User's Manual



图 5.4 进入或退出数设定

显示器上面三位数码显示参数序号,下面六位数码显示的为该参数序号对应的具体数值, 同时当前设定位闪烁,如图 5.5 所示。



图 5.5 数设定界面

表示进行数地址 001 "流量上限值"参数设定,从屏幕可以看到 001 地址的功能码值为 "1.60000",表示当前流量测量的上限。

在数设定状态下,通过 → 键移动设定位,用 → 键选数 0~9,以调整数设定地址。 第一次按 → 键设定位会跳转到下屏,并且最高位闪烁。此状态下 → 键功能仍然为移动 设定位, → 键可以选择 "0~9""-",其他位闪烁时 → 键可以选择 "0~9""•"。第二 次按 → 键可以选择 "0~9""-",其他位闪烁时 → 键可以选择 "0~9""•"。第二 次按 → 键执行数据检查,若设置合理当前数据有效,若设置有误则修改无效,界面不再闪 烁。若要重新进入设定状态,可通过 → 键和 → 键中的任何一个来实现。界面不闪烁后 再按 → 键保存和翻页,翻页即翻到下一个地址页面,顺序操作即可完成数设定。

退出数设定时同样先按下 → 键,接着同时按下 → 键,仪表退出设定,进入正常运行状态。

5.3 设置项目说明

5.3.1 用户参数

表 5.1 用户参数码设定			
码地址	意义	功能码	说明
C01	密度类型	00	温压补偿密度

<u>用户手册</u> Date:05/09/2017 Rev1.3 User's Manual

PTF600 系列 差压式流量计

				左
		01	定值密度(D009 为定值密度)	
C02	密度类型	00	显示标况体积	
		01	密度为设定值,显示质量单位	
		02	显示工况体积	
C08	仪表号	01~99	供仪表 Modbus 联网时使用	
		00~15	供仪表 hart 联网时使用	
C09	波特率	01	1200 无校验 1 位停止位	
		02	1200 偶校验 1 位停止位	
		03	2400 无校验 1 位停止位	
		04	2400 偶校验 1 位停止位	
		05	4800 无校验 1 位停止位	
		06	4800 偶校验 1 位停止位	
		07	9600 无校验 1 位停止位	
		08	9600 偶校验1位停止位	
		09	19200 无校验 1 位停止位	
		10	19200 偶校验 1 位停止位	
		11	1200 奇校验 1 位停止位	
		12	2400 奇校验 1 位停止位	
		13	4800 奇校验 1 位停止位	
		14	9600 奇校验 1 位停止位	
		15	19200 奇校验 1 位停止位	
		16	38400 无校验 1 位停止位	
		17	38400 偶校验 1 位停止位	
		18	38400 奇校验 1 位停止位	
		19	57600 无校验 1 位停止位	
		20	57600 偶校验 1 位停止位	
		21	57600 奇校验 1 位停止位	
		22	115200 无校验 1 位停止位	
		23	115200 偶校验 1 位停止位	
		24	115200 奇校验 1 位停止位	
C10	流量显示时间	00	秒	
	单位	01	分钟	
		02	小时	
C11	流量显示质量	00	Kg	
	单位	01	t	
		02	lb	

Rev1.3



差压式流量计

C12	流量显示体积	00	NM ³
	单位	01	M^3
		02	NL
		03	L
		04	Cuft
		05	Gal
		06	Impgal
C13	压力显示单位	00	Kpa 绝压
		01	Kpa 表压 负压显示负号
		02	Kpa 表压 负压不显示负号
		03	Mpa 绝压
		04	Mpa 表压 负压显示负号
		05	Mpa 表压 负压不显示负号
		06	Psi 绝压
		07	Psi 表压 负压显示负号
		08	Psi 表压 负压不显示负号
		09	Bar 绝压
		10	Bar 表压 负压显示负号
		11	Bar 表压 负压不显示负号
C14	温度显示单位	00	C
		01	°F
		02	К
C15	累积流量显示	00~05	00: 累积流量显示无小数位
	精度选择		U1~U5: 系 沉 重 显 示 1~5 位 小 数 位
	│ │管道形状(用		
C41	于计算截面	0	圆形官迫(D:D010)
	积)	1	方形管道(L:D018 W:D019)
C50	清零操作	00	当码值由 01 改为 00 时,累积量将
			被清零。
C60	数据恢复	06	恢复码设定与数设定的备份值
C61	数据备份	16	备份码设定,数设定的值

5.3.2 用户数设定

数地址	意义	功能码	说明

User's Manual

PTF600 系列 差压式流量计

D001	瞬时流量上限	-99999~999999	流量单位与瞬时
D002	瞬时流量下限	-99999~999999	流量相同
			该数设定内容的
D005	小信号切除	-99999~999999	单位与瞬时流量
			单位一致
D008	流量系数(K)	0~999999	
D009	密度设定值	0~999999	单位为 Kg/m ³
D010	口径	0~9999999	单位 mm
D015	当地大气压	0~999999	
D018	方形管道长度	0~999999	单位:mm
D019	方形管道宽度	0~999999	单位:mm
			用于选择标况温
D030	标况温度值	0~20	度, 差压出/标况 温度为20℃, 单位
			为℃

5.3.3 设置应用举例

例一:插入式口径 150mm,测量空气,密度定值补偿,显示单位 kg/h,对应流量 0~5000kg/h。 1、编程

	序号	功能码	说明
码设定	01	01	密度为设定值
	02	01	显示质量单位
	序号	数值	说明
	009	1.2930	密度设定值,空气
	008	1.000	补偿系数
	010	150	口径

6 设备零点校准

差压流量计在使用时都需要进行零点调节,分两种情况进行零点调节:

1 管道内有流量,在流量计插入管道之前进行零点调节,将卡套拧到球阀上,此时球阀 处于关闭状态。调节好流量计的流向方向。流量计上电后,用手机 APP 连接流量计查看此 时的差压,在"设置"—"用户设置"—点击"差压零点调节"。完成零点调节。

2 管道内没有流量,按照"安装"将流量计插入到管道内,流量计上电后,用手机 APP 连接流量计查看此时的差压,在"设置"—"用户设置"—点击"差压零点调节"。完成零 点调节。

Rev1.3 User's Manual

差压式流量计

由于存在管道的振动等影响,差压会存在±0.5Pa的波动,这属于正常现象,不会影响 正常的测量。

差压零点调节操作步骤:

- 1 差压流量计处于静止。
- 2 打开手机软件按照提示连接设备。
- 3 选择**设置-->>用户设置-->> 压力零点调节-->>调节差压零点(如图 6.1)**

仅限紧急呼叫 🔤 🛅 🔳 🔭 😽	🖻 🖬 🔳 16:43	仅限紧急呼叫 🔳 🔟 回	\$ 🛜 🖬 💷 15:31	仅限紧急呼叫 🔳 🛅 🔘	\$ 🛜 🖬 🔳 16:43
く 设置		く 用户设	置	く差压	零点调节
H11 用户设置	>	差压零点调节	>	差压	零点调节
	· · ·	温度显示单位	>	>	
吕 校验设置	>	▼用户参数设置			
/ 抗准沿署		瞬时流量上限	>		
V 1X/1E1X.000		瞬时流量下限	>		
エ厂设置	>	标况温度	>		
		小流量切除	>		
		方形管道-长度	>		
		方形管道·宽度	>		
Mo		流量系数	>		
→ ピー いつ しょう	父子	设定家度	>		
				\bigtriangledown	0 🗆

图 6.1 差压零点调节

7 维护

7.1 分体式表头转换器更换

- 1)更换转换器前请确认已断电。
- 2) 拧下表头前盖;
- 3) 松动转换器上的4个长螺钉,即可拆下转换器;
- 4) 拔掉转换器上所有的引线插头; 5) 取出需要更换的转换器,将引线插头插上;
- 5)重新拧紧4个长螺钉,拧紧表头前盖。 如图4.1所示。



图 4.1 转换器更换

7.2 流量计的拆卸

- 1、请先确认管道内部是否有压力,若有压力时请使用带压拆装工具,固定流量计.
 防止流量计弹出.
- 2、用扳手松开(松开 2~3 圈即可)卡套锁母
- 3、将流量计抽出至最高处,(管道内有压力时可用逆时针旋转带压拆装工具手柄将流量计 退到最高处.)重新锁紧卡套锁母。
- 4、关闭球阀.,以防止异物进入管道和内部压力泄漏.
- 5、用扳手固定球阀,松开卡套密封件

7.3 传感元器件的清洗及更换

引压管受到杂质、灰尘堵塞影响测量,需要进行排气时,依照图 7.3.1.1 拧开盖线盒 1 的固 定螺丝,拔出盖线盒 1.

1) 依照图 7.3.1.2 所示,按照图示旋转松开标示,用 8mm 开口扳手松开排气阀上的六角头
 用户手册
 Rev1.3



8 故障排除

8.1 安全提示

对于隔爆型流量计,在易爆环境中,请勿松开表盖。 在易爆环境中连接 HART 或 RS485 设备前,请确保回路中仪器的安装符合本质安全要求, 或接线在非易爆场合中进行。 确保流量计的运行环境符合认证的危险等级。

在通电状态下,必须拧紧流量计的前后表盖以满足防爆要求。

8.2 常见问题

在开始问题排查之前首先要确认一下几点:

- 1) 确认输入电源的极性,大小都是正确的。
- 2) 确认接线按照第三章接线说明进行正确接线。
- 3) 确认流量计的安装上下流的直管段满足第二章的要求。
- 4) 确认流量方向和探杆标识的方向一致。
- 确认好上述因素之后,下表列出相关问题的具体解决办法:

问题	可能原因	解决办法
流量异常波动	现场震动剧烈导致差压传感	差压变送器采用分体式引压
	器输出异常	方式
	流场不稳定	按照第二章节提供的安装方
		式安装
	上下流直管段不满足要求	按照第二章节提供的安装方
		式安装
	传感器组件损坏	返回原厂进行替换
	转换器故障	返回原厂进行替换
	接地回路	按照第三章的接线方式接线
	管道内水量过大。	按照第七章提供的方法松开
		排气阀,清理差压膜片。
流量测量过高或者过低	传感器没有安装在流场的中	安装传感器在流场中心点
	心点	
	传感器和流场不垂直	重新安装使探头和流场垂直
无流量	小信号切除过大	设置正确的小信号切除值
	流量低于仪表最小可测流量	联系厂家
	流量超过仪表最大可测量	联系厂家
	流量剖面扭曲	寻找另一个可测量点
	传感器故障	返厂维修
	转换器故障	返厂维修

8.3 诊断信息

PTF 600流量计显示屏除了显示输出外,还显示用于对流量计进行故障排查的诊断消息,诊断信息列表如下:

错误码	含义	排除方法
Err 005	累积量即将溢出	该信息为提示信息
Err 006	显示数据超限	检查参数显示达到最大值的
		物理通道
Err 014	码设定还原失败	返厂检修
Err 015	数设定还原失败	检查FRAM
Err 060	流量测量传感器异常	检查电路板和差压变送器接
		接线是否异常
Err 061	温度测量异常	检查温度线接线是否异常
Err 062	4~20mA输出异常	检查电路板和差压变送器接
		线是否异常
Err 063	累积量读取出错	检查FRAM
Err 064	压力测量异常	

9 声明

PTF600系列差压式流量计及相关软件版权均属合肥科迈捷智能传感技术有限公司所有, 其产权受国家法律保护,未经本公司授权,其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和 拷贝,否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息,请与我们联系。 合肥科迈捷智能传感技术有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

附录

测量性能

测量介质	空气和已知成分的气体
流量测量范围	流量测量范围见下表格
流量测量精度	\pm 1%RD \pm 0.5%FS
流量重复性	\pm 0.5%RD
温度测量精度	± 0.5 °C
温度重复性	±0.2°C
压力测量精度	$\pm 0.75\%$ FS
压力重复性	$\pm 0.3\%$

测量介质温度范围

仪表传感元件工作的温度范围为: 标准型: -25~150℃,其它温度级别可定制。

压力范围

仪表可承受的最大压力有: 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa, 更大压力可定制。

流量测量范围

上下限流量单位: Nm ³ /min															nin	
入压	5kg		5.5kg		6kg		6. 5kg		7kg		7. 5kg		8kg		8. 5kg	
~ 之	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限
DN50	0.34	16.8	0.35	17.51	0.36	18.17	0.38	18.8	0.39	19.4	0.40	20.0	0.41	20.6	0.42	21.2
DN65	0.57	28.4	0.59	29.6	0.61	30.7	0.64	31.8	0.66	32.8	0.68	33.8	0.70	34.8	0.72	35.8
DN80	0.86	43.1	0.90	44.8	0.93	46.5	0.96	48.1	1.00	49.7	1.03	51.2	1.05	52.7	1.08	54.2
DN100	1.35	67.3	1.40	70.0	1.45	72.7	1.50	75.2	1.56	77.7	1.60	80.1	1.65	82.4	1.69	84.6
DN125	2.10	105.1	2.19	109.4	2.27	113.5	2.35	117.5	2.43	121.4	2.50	125.1	2.57	128.7	2.65	132.2
DN150	3.03	151.4	3.15	157.6	3.27	163.5	3.38	169.2	3.50	174.8	3.60	180.1	3.71	185.3	3.81	190.4
DN200	5.38	269.1	5.60	280.1	5.81	290.6	6.01	300.8	6.21	310.7	6.40	320.2	6.59	329.5	6.77	338.5
DN250	8.41	420.5	8.75	437.6	9.08	454.1	9.40	470.0	9.71	485.4	10.00	500.3	10.30	514.8	10.58	528.9
DN300	12.11	605.5	12.60	630.2	13.08	653.9	13.54	676.9	13.98	699.0	14.41	720.5	14.83	741.3	15.23	761.6

备注:以上流量范围均为标况流量范围,参考条件:压力为1个大气压,温度为20℃

_____ 仪表尺寸和外形结构

卡套球阀连接流量计













图 5.3 DN25~DN400(更大口径可以定制)

卡套球阀连接流量计的 G1/2" 焊接基座



注: R 为管道外壁尺寸, 材质可根据现场管道材质选用.

分体式流量计表头



分体式表头支架